Transport og samfunn Transportutvikling Veg- og transportteknologi 19. februar 2024





Installasjonsveileder Armadillo

Motorkjøretøy

Innhold

1	Bes	Beskrivelse av Armadillo			
2	Val	g av plass			
3	Batteri				
	3.1	Generelt om batteri			
	3.2	Lading av batteri			
4	Inst	allasjon5			
	4.1	Montering av Armadillo5			
	4.2	Montering lavere enn 1,8 m 6			
	4.3	Sikring av Armadillo			
	4.4	Forlenget registreringsperiode6			
5	Bru	k av app for statussjekk og verifisering av trafikk6			
	5.1	Tilkobling til Armadillo7			
	5.1.	1 Android			
	5.1.	2 iOS			
	5.2	Statussjekk på Armadillo			
	5.3	Verifisering av trafikk9			
6	Dok	umentasjon			
7	Kny	tte registreringsperiode til et punkt10			
8	Nec	Nedmontering			
9	Kon	troll av data			

Versjonshistorikk

Versjonsnummer	Dato	Endring
0.9	02.02.2024	Utkast til høring.
1.0	19.02.2024	Endelig versjon etter høring

Definisjonsliste

Ord	Forklaring
Port	Innganger/utganger på datalogger for strøm og kommunikasjon.

Kildeinformasjon

Innholdet i brukermanualen er basert på brukermanualer fra utstyrsleverandøren, men er tilpasset norske veger og brukere.

1 Beskrivelse av Armadillo

Armadillo er et mobilt trafikkregistreringsutstyr som kan brukes til å registrere trafikken på tofeltsveier med trafikk i begge retninger. Den monteres på stolper minst 180 cm over vegen. Armadilloen har et internt lithium-batteri, men kan kobles på et eksternt batteri for å doble registreringsperioden. Armadillo registrerer kjøretøyets retning, fart, og klassifisering.



Figur 1. Armadillo

2 Valg av plass

For å få gode registreringer er valg av plass viktig. Det er en god ide å ta i bruk verktøy som f.eks. Vegbilder eller Google Street View for planlegging.

Siden Armadillo er sidemontert så vil tett trafikk bety at kjøretøy i det borteste feltet blir skjult av kjøretøy i nærmeste feltet. Det er derfor ikke anbefalt å sette opp Armadillo der det er tett trafikk eller høy andel tungtrafikk.

Den ideelle plassen er en strekning uten stigning eller kurvatur. Erfaringsmessig går det likevel fint med installasjoner i svak kurve eller bakke.

Armadillo må monteres på en lysmast, skiltstolpe eller lignende. Masten/stolpen må være plassert maks 360 cm fra kjørebanen.

Armadillo er sensitiv for refleksjoner og ved valg av plass må man være forsiktig med objekt som kan gi reflekser, f.eks. rekkverk, skilt og bygninger. Det er også viktig å passe på at det ikke er noen objekt som hindrer «sikten» mellom Armadilloen og trafikken.

3 Batteri

3.1 Generelt om batteri

Armadillo har et integrert lithiumbatteri med kapasitet for omtrent 14 dagers registrering. Registreringsperioden kan dobles med å koble til en ekstern batteripakke. Batteripakken må kjøpes av utstyrsleverandøren.



Figur 2. Ekstern batteripakke og batterikabel.

3.2 Lading av batteri

Både integrert batteri og ekstern batteripakke lades med egen lade- og kommunikasjonskabel som følger med Armadillo ved kjøp. Batteriene bør lades fullstendig både rett før og etter bruk.



Figur 3. Lade- og kommunikasjonskabel med adapter.

Status på ladingen kan sjekkes på adapteren. Dioden på adapteren lyser rødt når batteriet lader. Når batteriet er ferdigladet lyser dioden grønt.

4 Installasjon

4.1 Montering av Armadillo

Begynn med å feste metallbåndene på Armadilloen. Skyv deretter ut platen på toppen halvveis, hvis Armadilloen skal monteres ca. 2 m over veibanen. Hvis Armadilloen monteres 3 m over veibanen skal platen trekkes helt ut.



Figur 4. Armadillo der metallbåndene er tredd igjennom. Platen på toppen er skyvet halvveis ut.

Fest Armadilloen rundt stolpen med metallbåndene. Dette kan gjøres i behagelig arbeidshøyde. Skyv Armadilloen opp til minimum 1,8 m høyde over veibanen. Vinkle Armadilloen slik at den er rettet *litt* inn mot veien og fest stålbåndene.

Skru på Armadilloen med medfølgende nøkkel og kontroller registreringene i appen (avsnitt **Feil! Fant ikke referansekilden.**) før båndene strammes. Juster vinkelen hvis det forekommer dobbeltregistreringer eller manglende registreringer ved kontrollen. Bruk gjerne en liten skrumaskin med 8 mm skruehylse for å stramme metallbåndene.



Figur 5. Medfølgende nøkkel brukes for å skru på Armadilloen.



Figur 6. Skrumaskin med skruehylse.

4.2 Montering lavere enn 1,8 m

Armadilloen kan monteres så lavt som 1,5 m hvis det er lav trafikk og vegen ikke har midtrabatt. Platen på toppen skal ikke skyves ut noe hvis Armadilloen monteres så lavt som 1,5 m.

4.3 Sikring av Armadillo

Fest et sykkellås gjennom de to nederste hullene på Armadilloen og rundt stolpen for å sikre Armadilloen fra tyveri, se Figur 1 og Figur 7.

4.4 Forlenget registreringsperiode

Det er mulig å forlenge en registreringsperiode ved å koble på et eksternt batteri ved installasjon eller før det interne batteriet er utladet. Det er også mulig å forlenge en registreringsperiode ved å bytte ut et allerede tilkoblet eksternt batteri før det er utladet. Figur 7 viser en Armadillo med eksternt tilkoblet batteri.

Ved å gjøre det på denne måten unngår man at strømmen brytes og at det påbegynnes en ny registreringsperiode.

Noen Armadilloer har en tredje port, se Figur 7, for tilkobling av solcellepanel. Solcellepanel kan brukes ved lange måleperioder. Ved behov for solcellepanel, ta kontakt med utstyrsleverandøren.



Figur 7. T.v. Armadillo med tilkoblet eksternt batteri. Armadilloen er sikret med et sykkellås. Det eksterne batteriet kan sikres på samme måte. T.h. Det eksterne batteriet kobles inn på den midterste porten på Armadilloen.

5 Bruk av app for statussjekk og verifisering av trafikk

Appene kan se noe forskjellige ut på en telefon med Android respektive en med iOS.

Ved igangsetting med appen må man alltid begynne med å sjekke at blåtann er aktivert på mobiltelefonen.

5.1 Tilkobling til Armadillo

5.1.1 Android

- Connecting.		G HR-BT-f3dbdc	83%
nown Devices		Inown Devices	
(Figure 14) 14:00 (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14)		HR-BT-13b6f5 88-68:0F:A7:0F:3E	
(68.68.0F:A7:0E:1A	E.	(6 HR-8T-136070 88.68.0F.A7:0E:1A	1
HR-BT-f3e49b 88.6B:0F:A7:0C:26	1	HR-BT-13e49b	
		88.08.0F.A7.0C.20	
		HR-BT-f3dbdc 88:68:0F:A7:0E:20	⊗ :
ther Available Devices HR-81-F12dbdc 8-68-0F-A7-0E-20	11 🛞	88.687.77.06.20	⊗ ::

Figur 8. Tilkobling av Armadillo med Android.

Åpne appen og trykk på *Bluetooth scan.* Armadilloer som er i nærheten og påskrudd vil vises med et eget symbol for signalstyrke til høyre for serienummeret.

Hvis Armadilloen har vært tilkoblet tidligere vil den vises i listen over *Known Devices*. Hvis det er en ny Armadillo vil den komme opp under *Other Available Devices*.

Trykk på aktuell Armadillo for å koble til.

		Tap on a devic disconnect. It	e below to connect. Tap again a device is missing please be	n to sure to che
Bluetooth		that you are o	onnected to it in the Bluetooth	Settings.
Denne Phonen er søkbar Bluetooth-innstillingene e	som «lip12 (2021)» mens råpne.	AVAILABLE D	EVICES	
MINE ENHETER		G Tra	cker - 171249117 Connected - Tap to Connect	1
HR-BT-354314	Tilkoblet (1)			
	Tilkoblet (j)			
	Ikke tilkoblet			
	Ikke tilkoblet 🕦			
	Ikke tilkoblet 🚯			
	Ikke tilkoblet 🚯			
	Ikke tilkoblet 🚯			
	lkke tilkoblet 🕦			
ANDRE ENHETER 24				
Du kan koble Apple Watch gå til Apple Watch-appen	ammen med iPhone ved à			

5.1.2 iOS

Figur 9. Tilkobling av Armadillo med iOS.

Åpne *Innstillinger* på telefonen og velg *Bluetooth*. Armadilloer som har vært tilkoblet tidligere vil vises under *Mine enheter*. En ny Armadillo vil vises under *Andre enheter*. Koble til den aktuelle Armadilloen.

Åpne appen. Trykk på aktuell Armadillo for å koble til.

5.2 Statussjekk på Armadillo

Skjermdumpene er hentet fra en iOS-enhet. De kan se litt annerledes ut med en Android-enhet.



Skjermbilde	Beskrivelse
1	Dette er forsiden når du er pålogget.
2	Sync Time: Sjekk at klokken er riktig. Klikk på «Sync Radar With Local Time» for å
	synkronisere Armadilloen med telefonen sin klokke.
3	Live Data: Sanntidsoversikten av trafikken som dataloggeren registrerer. Trafikken
	vises med retning og fart. Se avsnitt 5.3 for beskrivelse av hvordan verifisere
	trafikken.
4	Radar Info: Informasjon om satellittdekning og signalstyrke (2G). Informasjon om
	batteristatus ligger lenger ned på siden. NB! Batteristatus på Android vises også i
	toppen til høyre på appen (se Figur 8 bilde til høyre).
5	Configuration: Under fanen User setup skal Detection direction stå som Bidirectional
	for at trafikk skal registreres i begge retninger. Hvis det bare skal registreres i en
	retning, f.eks. en rampe, kan man velge Incoming eller Outgoing.
6	Download Data: Det er ikke nødvendig å laste ned data, da de automatisk blir
	overført til Trafikkdatasystemet. Data ligger også tilgjengelige på Houston Radar sin
	nettside (<u>http://35.168.84.174/</u>). Hvis man laster ned data fra appen må man bruke
	programmet StatsAnalyzer for å lese dataene.

5.3 Verifisering av trafikk

For å sikre god datakvalitet er det viktig å verifisere trafikken i appen, se bilde nr. 3 i avsnitt 5.2. Hvis Armadilloen mister kjøretøy eller registrerer kjøretøy for mange ganger må vinkelen justeres. Armadillo er sensitiv for refleksjoner, så det kan være at objekter som f.eks. rekkverk, skilt og bygninger gir reflekser.

6 Dokumentasjon

Det er ingen krav til dokumentasjon av installasjonen. Det kan likevel være lurt å ta noen bilder som viser hvilken retning Armadilloen peker. Ved hjelp av appen «Vegviseren» kan de tas bilder som viser vegsystemreferansen. Dokumentasjonen vil være til hjelp hvis man er usikker på plassering og retning når registreringsperioden skal tilknyttes punkt i ADM. Noter gjerne hvilket serienummer som ble brukt, eller ta et bilde av merkelappen på Armadilloen. Det kan være nyttig hvis dårlig satellittdekning gjør at posisjonen på Armadilloen ikke blir satt, og brukeren selv må bestemme posisjonen i ADM i tilknytningsprosessen. Noen ønsker å merke Armadilloen med egne merkelapper, f.eks. for å få serienummeret mer synlig. Hugs i så fall å ikke feste merkelapper på fremsiden, slik at den dekker selve radaren.



Figur 10. Eksempler på bilder som dokumenterer i hvilken retning Armadillo peker. Bildene er tatt med appen "Vegviseren".

7 Knytte registreringsperiode til et punkt

Dagen etter igangsetting vil registreringsperioden dukke opp i Trafikkdata ADM hvis data er blitt overført. Perioden skal da knyttes til et registreringspunkt. Eget dokument for knytting av registreringsperiode til et punkt i Trafikkdata ADM er under utarbeiding.

Hvis data ikke vises i Trafikkdata ADM er det sannsynligvis dårlig dekning på plassen. Hvis ikke alle data er kommet inn etter avsluttet periode må Armadilloen settes opp på kontoret for overføring av data. Sett på strøm og la Armadilloen stå på i minst 4 timer. Dataene vil bli overført fra leverandørens baksystem til Trafikkdatasystemet i løpet av påfølgende natt.

8 Nedmontering

Begynn med å skru av dataloggeren med nøkkelen og koble fra eventuell batteripakke. Etter at Armadilloen er slått av vil internbatteriet bli brukt for å overføre de siste dataene. La derfor Armadilloen stå et par minutter før den settes inn i en bil, slik at den ikke mister kommunikasjonen.

Etter nedmontering må batteriene lades på nytt, se avsnitt 3.2.

9 Kontroll av data

Etter avsluttet registreringsperiode må data kontrolleres og godkjennes før de blir publisert på Trafikkdataportalen. Eget dokument for kontroll av data i Trafikkdata ADM er under utarbeiding.



Statens vegvesen Pb. 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no

vegvesen.no