



**Statens vegvesen**

**Vegliste 2 x totalvekttabellen  
12/65**

**Mobilkraner, liftbiler og  
betongpumpebiler  
Riksveger**

April 2019

[www.vegvesen.no/veglister](http://www.vegvesen.no/veglister)

## Innhold

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riksveg (Vegliste 12/65 mobilkran mm. riksveger) .....	3
Østfold .....	3
Akershus .....	4
Oslo .....	5
Hedmark .....	6
Oppland .....	7
Buskerud .....	8
Vestfold .....	8
Telemark .....	9
Aust–Agder .....	9
Vest–Agder .....	10
Rogaland .....	10
Hordaland .....	11
Sogn og Fjordane .....	12
Møre og Romsdal .....	13
Trøndelag .....	14
Nordland .....	15
Troms .....	16
Finnmark .....	16
Ikrafttredelse .....	16

## Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riksveg (Vegliste 12/65 mobilkran mm. riksveger).

Fastsatt av Vegdirektoratet 22. mars 2019 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5–3 nr. 2 bokstav b.

### Østfold

#### Riksveger

Riks- veg nr.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Riksgr. Svinesund–Akershus gr. Smørbekk	12	65
E18	Riksgr. Ørje–Akershus gr. Brekke	12	65
19	Patterød x E6/fv. 120–Moss fk.	12	65
21	Svinesundparken x E6–Halden N x fv. 22	12	65
22	Bergarhus x rv. 111–Homstvet x E18	12	65
22	Laugslett x E18–Akershus gr. Krokedal	12	65
110	Jonsten x E6/fv. 118–Rakkestadsvingen x rv. 111	12	65
111	Øra–Bergarhus x rv. 22/fv. 124	12	65

# Akershus

## Riksveger

Riks- veg nr.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Østfold gr. Smørbekk–Oslo gr. Myrer	12	65
E6	Oslo gr. Tangerud–Hedmark gr. Budalen	12	65
E16	Kjørbo x E18–x kv. Isilv.	12	65
E16	Nordby x E6–Gardermoen flypl. x E6	12	65
E16	Oppland gr. Leirsjøen–Lundebykrysset	12	65
E18	Østfold gr. Brekka–Oslo gr. Mastemyr	12	65
E18	Oslo gr. Lysaker bru–Buskerud gr. Padderudvann	12	65
E134	Vassum x E6–Buskerud gr. Oslofjorden	12	65
4	Oslo gr. Gjelleråsen–Oppland gr. Varpet	12	65
22	Hvam x E6–Kringen x fv. 170	12	65
22	Kringen x fv. 170–Østfold gr. Krokedal	12	65
120	Skedsmovollen x E6–Skedsmovollen x fv. 120/E6	12	65
150	Oslo gr. Granfosstunnelen–Lysaker xE18	12	65
163	Oslo gr. Tangerud S–Robsrud V x rv.159	12	65

# Oslo

## Riksveger

Riks- veg nr.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Akershus gr. Åsland–Ryen– Akershus gr. Tangerud	12	65
E6	Arm x E6 rkj. Ryen–x arm E6 Gamlebyen, Svartdalstunnelen	12	65
E18	Akershus gr. Mastemyr–x E6 Sørenga	12	65
E18	x E6 Sørenga Akershus gr. Lysaker bru	12	65
4	Sinsenkrysset–Akershus gr. Gjelleråsen	12	65
150	"Ring 3" Hovin, (Ulvensplitten) x E6 – Akershus gr. (Granfosstunnelen)	12	65
159	Karihaugen x E6–Akershus gr. Robsrudenga	12	65
160	Vækerø x E18–Furulundstoppen x Rv 150	12	65
161	Galgeberg x " Ring 2"–Skøyen	12	65
163	Økern V x rv. 150–Akershus gr. Tangerud x E6	12	65
191	Trosterud x E6–Nylandskrysset x rv.163	12	65
191	Arm x rv. 191 Kjelsrud–Alna Alfasetv. til Terminalområdet	12	65

# Hedmark

## Riksveger

Riks- veg nr.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Akershus gr. Budalen–Oppland gr. Mjøsbrua	12	65
E6	Arm til Brumunddal sentrum– Øverbakkv. x fv. 90	12	65
E16	Akershus gr. Dysterud–Skarnes x fv. 24	12	65
E16	Osv x fv. 284.–riksgr. Riksåsen	12	65
2	Riksgr. Magnor– Kongsvinger S x E16 (Sundehjørnet).	12	65
2	Kongsvinger Ø x E16 (Hov)–x fv. 206 Kaptein Dreyers v.	12	65
2	Glesmyrv x fv. 496.–Glåmbrua Ø x rv. 25 (Elverum)	12	65
3	Kolomoen x E6–Atnosen x fv. 219	12	65
3	Hanestadv. x fv. 664–x fv. 714 (Lonåsen)	12	65
3	Arm til Alvdal sentrum (Steia)	12	65
25	Hamar x fv. 222–Ånestad x rv. 3	12	65
25	Terningmoen x rv. 3–x Søndre Bergeberget	12	65
25	x fv. 561 Osensjøv.–riksgr. Bergulvkjølen	12	65

# Oppland

## Riksveger

Riks- veg nr.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Hedmark gr–Elstadkleiva rasteplass	12	65
	Åkerjordet rasteplass.–Trøndelag gr.		
E6	Arm til Lillehammer sentrum x fv. 213	12	65
E6	Arm til Lillehammer stasjon	12	65
E16	Sogn og Fjordane gr.–Rasteplass v/Tumleøygarden	12	65
E16	x fv. 261 Panoramav.–Buskerud gr.	12	65
E16	Buskerud gr.–Akershus gr.	12	65
E136	Dombås x E6–Møre og Romsdal gr.	12	65
4	Akershus gr.–Biri x E6	12	65
15	Otta x E6 –Skamsar x fv. 485	12	65
	<b>NB! Ikke over Skamsar bru</b>		
15	Kjettingplass x fv. 485– Sogn og Fjordane gr.	12	65

# Buskerud

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E16	Akershus gr–Oppland gr	12	65
E18	Akershus gr–Vestfold gr	12	65
E134	Bangeløkka x E18–x St.Hansv. kv.	12	65
7	Ve–x Fv50 Hagafoss	12	65
	<b>NB! ikke over Hagafoss bru</b>		
7	Hagafoss bru sør–x Fv40 Geilo	12	65
7	X veg Haugastøl st–Hordaland gr	12	65
23	Akershus gr–x Fv18 Gilhus	12	65
23	X Gilhus ind omr–Kjelstad	12	65
35	Haug (Langebru)–rkj. Hellefossv.	12	65
	<b>NB! Ikke over Hokksund bru</b>		
35	rkj. Sanden Hotell–Fjellsag bru S	12	65
35	Bjerke bru øst–x E16 Styggedalen	12	65
52	X rv.7 Gol V–x Venås støyane	12	65
	<b>NB! Ikke over Skjøiten bru</b>		
52	X Nordre Venås–Sogn og Fjordane gr.	12	65
282	Bangeløkka x E18/E134–X fv.282) <sup>1)</sup>	12	65
282	x rkj. Holmen bru N–rkj. Brakerøya x E18/fv. 282	12	65
	<b>1) Omkjøring via Øvre Sund bru</b>		

# Vestfold

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E18	Buskerud gr.–Telemark gr. <b>(NB! Gjelder ikke rampe Farriseidet bru Vassvikveien)</b>	12	65
E18	Fokserød rkj. (x nr. 41)–Sandefjord lufthavn Torp	12	65
19	Horten fk.–Undrumsdal x E18 (x nr. 34)	12	65
40	Larvik fk. Revet–Bommestad x E18 (x nr. 45)	12	65



# Telemark

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E18	Vestfold gr.–Åby x fv. 208	12	65
E18	Feset x fv. 208–Aust–Agder gr.	12	65
E134	Elgsjø kro–Ørvella x fv.361	12	65
E134	Prestegården x pv.-Kjeladammen på Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen	12	65
E134	Seljord x rv.36–Høydalsmo x fv. 801 <b>Ikke over Ofte bru</b>	12	65
E134	Høydalsmo x fv.45–Vågslitunnelen Ø	12	65
36	Skjelsvik x E18–Avkj. Sanda Camping <b>Ikke over Sanda bru</b>	12	65
36	Sanda x kv. Vreimsida–Seljord x E134	12	65
9	Aust–Agder gr.–x E134 Haukeligrend	12	65
354	Rugtvedt x E18–Stathelle x rkj. fv.352	12	65
354	Heistad x rkj. fv.354-Kjørholt x E18	12	65
41	Treungen x fv.358 –Spjotsodd bru V <b>Ikke over Spjotsodd bru</b>	12	65
41	Spjotsodd bru Ø–x Brunkeberg E134	12	65

## Aust–Agder

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
9	Vest–Agder gr.–Bygland x fv. 322	12	65
9	Bykle x fv. 342 sør–Telemark gr.	12	65
18	Telemark gr.–Vest–Agder gr.	12	65
41	Vest–Agder gr.–Telemark gr.	12	65

# Vest-Agder

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E18	Aust-Agder gr.-Varoddbrua Ø	12	65
E18	Narvikakrysset x Vige havne v.- Kristiansand x E39	12	65
E39	Ferjeterminalen i Kristiansand- Fasselandsvatnet x fv. 430	12	65
E39	Handeland- Rogaland gr	12	65
9	Kristiansand x E18-Langemyr	12	65

# Rogaland

## Riksveger

Riks- veg- n- r.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E39	Ålgård x fv. 45-Hordaland gr./Fjon	12	65
E39	Moi-Bue x fv. 504	12	65
	<b>NB! Ikke over Haugland bru (Moi)</b>		
E39	Arm Våland S-Kiellandsmyr x rv. 509	12	65
E39	Arm Mortavika P-plass	12	65
E39	Arm Arsvågen P-plass	12	65
E134	Knapphus x fv. 46-Haugesund x fv. 47-Karmsund bru N x fv. 873	12	65
	<b>NB! Ikke over Karmsund bru</b>		
E134	Karmsund bru S x fv. 840-Haugesund Lufthavn m/arm til Husøy hamneterminal	12	65
13	Hove x E39-Hogstad x fv. 516	12	65
44	Skjæveland x fv. 44-Soma x E39	12	65
44	Soma (gravlund) x fv. 509-Stangeland (skule) x E39/fv. 509	12	65
509	Forus N x E39-Tananger-Kiellandsmyr x E39	12	65
509	Arm Sømmevågen-Stavanger Lufthavn, Sola	12	65

# Hordaland

## Riksveger

Riks- veg nr.	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E16	Sogn og Fjordane gr./Gudvangen–Dale x fv. 314	12	65
E16	Herland x fv. 566–Vågsbotn x E39	12	65
E16	Nygårdstangen–Festplassen	12	65
E39	Rogaland gr./Fjon–Jektevik x fv. 49	12	65
E39	Sandvikvåg x fv. 545–Vikanes	12	65
E39	Romarheim x fv. 569–Sogn og Fjordane gr./Jernfjell	12	65
E39	Arm Skjersholmane fk.	12	65
E39	Arm Tertnes x fv. 267	12	65
E134	Telemark gr./Ståvatn–Jøsendal (Skare) x rv. 13	12	65
E134	Etne x fv. 37–Rogaland gr/Fikse.	12	65
7	Maurset–Bu x rv. 13	12	65
13	Bu (Hardangerbrua) x rv. 7–Voss N x E16	12	65
555	Alvehaugen x fv. 195–Nygårdstangen x E39–	12	65
	<b>Ikke Puddefjordsbrua fra sentrum mot Sotra</b>		
555	Knarrevik x fv. 209–Beinastaden x fv. 561	12	65
555	Arm Jekteviken	12	65
580	Hop x E39 –Bergen lufthavn, Flesland	12	65

# Sogn og Fjordane

## Riksveger

Riks- vegnr.	Strekning	2 x totalvekttabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E16	Oppland gr./Fossebakken–Hordaland gr./Gudvangen	12	65
E39	Hordaland gr./Jernfjell–Møre og Romsdal gr./Kvivsv.	12	65
	<b>Ikke over bru Lonfoss I på krabbefelt Instefjorden (benytt venstre kjørebane)</b>		
5	Håbakken x E16–Fodnes fk.– Mannheller fk.- Sogndal – Skei x E39	12	65
5	Førde x E39– Fugleskjærskai, Florø	12	65
5	Arm Kaupangersenteret–Kaupanger fk.	12	65
5	Arm Lærdalsøyri–Lærdal kai	12	65
15	Oppland gr./Oppljos tunnelen–Hjelle (Kjøs) x E39	12	65
15	Nordfjordeid x E39–Måløy S x fv. 616/617	12	65
52	Buskerud gr./Eldrehaugen–Borlaug x E16	12	65

# Møre og Romsdal

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E39	Sogn og Fjordane gr. Kvivstunnelen– Sykehuskrysset rkj. (Volda)	12	65
E39	Volda fk. x rv.651–x Industriv. til Ørstaterminalen	12	65
E39	Ørsta x fv.655–Spjelkavik–Molde–Årø rkj. x fv.64	12	65
E39	Mjelvahagen/Hjelset– Åsletta x fv. 350	12	65
E39	Hennset x fv. 682–Trøndelag gr. Vinjefjorden	12	65
E39	Arm til Festøya fk.	12	65
E39	Arm til Greifsnaset	12	65
E39	Arm til Molde lufthavn, Årø	12	65
E136	Oppland gr. Stuguflåten–Åndalsnes–Voll senter	12	65
E136	Våge x fv.170–Remmem–Spjelkavik– Skutvika	12	65
70	Trøndelag gr. Gråura–Krokbygda x Vollavegen (Sunndal)	12	65
70	Elvarhøy x fv. 313 –Sunndalsøra– Bergsøya–Kristiansund, Piren	12	65
651	Sogn og Fjordane gr. Stigedalen–Volda x E39	12	65
658	Ålesund Ø x E136–Ålesund lufthavn, Vigra	12	65
658	Arm til Flatholmen	12	65
681	Flyplasskrysset x rv.70–Kristiansund lufthavn, Kvernberget	12	65

# Trøndelag

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Oppland gr.–Oppdalsporten	12	65
E6	Ler x fv. 712–Kvam	12	65
E6	Bjørgan x fv. 74–Grong x fv. 760	12	65
E14	Stjørdal x E6–Nordkringen	12	65
E39	Klett x E6–Bårdshaug x Orkdalsv.	12	65
E39	Gjølme S x fv. 460–Møre og Romsdal gr./Engdalen	12	65
3	Hedmark gr.–Ulsberg x E6	12	65
70	Oppdal x E6–Møre og Romsdal gr./ Gråura	12	65
706	Steinberget rkj.–Rotvoll x E6	12	65
706	Arm Steinberget rkj.–Ilaparken rkj.	12	65
706	Havnegt. N rkj.–Pir II	12	65

# Nordland

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Båfjellmo x rv. 73–Olderskog x kv.– Forsmoen x fv.251	12	65
E6	Osen x fv.240–Bjerka x fv.326	12	65
E6	Bjerka x fv. 326–Dalselv bru x fv.351– Tverrånes rkj E12/rv.12	12	65
E6	Russånes x kv.–Botn x fv.517	12	65
E6	Finneidstrømmen industriområde–Dalselv x fv.616	12	65
E6	Mørsvikbotn–Innhavet døgnhvileplass– Sætran x rv.827	12	65
E6	Djupdalsåsen x fv.732–Beisfjord bru V	12	65
E6	Beisfjord bru N–x arm til Narvik jernb.st.	12	65
E6	Stormyra rkj. x E10–Bjerkvik rkj. E10	12	65
E6	Arm Mobekk bru x kv.–Mo jernb.st.	12	65
E6	Arm Fauske jernb.st.	12	65
E6	Arm Fauske N–Fauske gods st. x kv.	12	65
E6	Arm Fagerneskaia (Narvikterminalen)	12	65
E6	Troms gr. / Sørdalstunnelen–Svolvær – Limstrand x fv.996	12	65
E10	Riksgr. Bjørnfjell– Bjerkvik rkj. E6–Bogen <b>NB! Ikke over Strandelv bru</b>	12	65
E10	Bogen–Nautå x rv.833 <b>NB! Ikke over Strandelv bru</b>	12	65
E10	Kåringen x rv.85–Kanstadbotn <b>NB! Ikke over Heggdalselv bru</b>	12	65
E10	Steiro x fv.996–Å P-plass	12	65
E10	Arm til Moskenes fk.	12	65
12	Tverrånes rkj. E6/rv12–Umbukta riksgr.	12	65
12	Tverrånes rkj. E6/E12–Vikaåsen – Toranes kai	12	65
80	Fauske rkj. E6–Bodø lufthavn	12	65
80	Stormyra x rv.80–jernb.st.–Bodø fk.	12	65
85	Bognes fk.–Kåringen x E10–Troms gr./ Langvatn	12	65
85	Troms gr./Austerdalen–Sortland bru x fv.82	12	65
827	Sommarset x E6–Sætran xE6	12	65
833	Nautå x E10–Evenes Flypl.	12	65

# Troms

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Andselv x rv.853–Nordkjosbotn x E8	12	65
E8	Nordkjosbotn x E6–Terjevika rkj rv.862	12	65
E10	Gullesfjordbotn rkj rv.85–Nordland gr./Sørdalstunnelen	12	65
85	Gullesfjordbotn rkj E10–Nordland gr./Austerdalen	12	65
853	Andselv rkj. E6–Bardufoss lufthavn	12	65
862	Terjevika rkj. E8–Tromsø lufthavn	12	65

# Finnmark

## Riksveger

Riks- veg nr	Strekning	2 x totalvekt- tabellen	
		Maks. aksellast	Maks. totalvekt
E6	Langfjordbotn x fv.882–Skaidi x rv.94	12	65
E6	Tana bru Ø–Varangerbotn x E75	12	65
E6	Neiden x rv.893–Høybuktmoen x rv.887	12	65
E6	Bjørkheim x E105–Kirkenes nye kai	12	65
E6	Arm Altagårdskog–Bukta kai	12	65
E45	Gakori x E6–Eidbydalen rasteplass	12	65
E69	Olderfjord x E6–Nordkapp	12	65
E69	Arm til Honningsvåg	12	65
E105	Bjørkheim rkj. E6–Storskog tollst.	12	65
94	Hammerfest x fv.94–Meland	12	65
94	Havnev.–Leirvikbasen	12	65
881	Elvebakken x E6–Alta lufthavn	12	65
887	Høybuktmoen V x E6–Kirkenes lufthavn	12	65
893	Nedre Neiden x E6–riksgr. Neiden	12	65

## I krafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2019. Samtidig oppheves forskrift 21. september 2018 nr. 1376 om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riksveg. (Vegliste mobilkran m.m. riksveger)